

Dobór rozmiaru dla rękawic HexArmor®

Rękawice stosowane w przemyśle, swoimi rozmiarami różnią się od innych rękawic ze względu na rodzaj materiałów stosowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy. Polecamy wykorzystanie tabeli rozmiarów oraz opisu w karcie charakterystyki produktów celu najlepszego doboru rozmiaru rękawicy HexArmor® do dłoni.

Obwód dłoni	Rozmiar HexArmor®
5 in. (12 cm) - 6 in. (15 cm)	5/XXS
7 in. (18 cm) - 7 1/2 in. (19 cm)	6/XS
7 1/2 in. (19 cm) - 8 in. (20 cm)	7/S
8 in. (20 cm) - 8 1/2 in. (21 1/2 cm)	8/M
8 in. (21 1/2 cm) - 9 in. (23 cm)	9/L
9 in. (23 cm) - 10 in. (25 cm)	10/XL
10 in. (25 cm) - 11 in. (28 cm)	11/XXL
11 in. (28 cm) - 12 in. (30 cm)	12/3XL


Zmierz swoją dłoń (zalecane)

Przy pomocy taśmy krawieckiej zmierz obwód dłoni w śródreżcu bez kciuka. Podczas mierzenia palce powinny być złączone i wyprostowane.

Porównaj wynik z danymi w tabeli w celu wyboru właściwego rozmiaru.

Inna metoda doboru

Przyłóż prawą dłoń do rysunku poniżej z uwzględnieniem położenia kciuka i palca wskazującego na liniach oznaczonych X. Linia widoczna po prawej stronie dłoni będzie wskazywała odpowiedni rozmiar rękawicy.



Rozmiar kartki powinien mieć 17 cm